

Takan /kattilan takaa lähtevän savuhormin asennusohje

- Asenna mahdollinen säädettävä pohjajakkara paikalleen.
- Elementtien asentaminen aloitetaan elementti nro.1:stä (haaraputki), joka sovitetaan ja tiivistetään firecementillä.
- Firecementtiä pursotetaan sisäputken pieneen päähän ja painetaan elementti paikoilleen.
- Elementit asennetaan aina niin,että sisäputkessa pienipää alaspäin ja ulkoputkessa isopää alaspäin.
- Jatketaan kasaamista numerojärjestyksessä siten että, vedetään sisäputken pientäpäätä ulos eristeestä noin 200mm.
- Pursota firecementtiä ohuena nauhana elementin sisäputken pienen pään ulkopinnalle ja työnnä putkenpää edellisen elementin sisälle.
- Eristä kaikki elementtien liitoskohdat firecementillä.
- Suositeltu sauman leveys min.5mm, max.leveys 15mm.
- Kun alimmaisen putken yläpää on pieneenpään uran kohdalla niin lyödään vasaralla alimmaisen putken yläpää neljältä puolelta uranpohjalle lukoksi.
- Vedetään putken päällä oleva eriste alimmaisen eristeeseen kiinni,ettei rakoja jää eristevaippaan.
- Vedetään ulkoputki alimmaisen ulkoputken päälle,tarkistetaan suoruus ja kiinnitetään putket toisiinsa vetoniiteillä tai peltiruuveilla neljältä puolelta,ja asennetaan mahdollinen seinätuki paikalleen.
- Jos savuhormin nuohous piipun alaosasta, kannattaa sadehattu kiinnittää esim. popniiteillä tai peltiruuveilla.
- Muista myös tiivistää palovillalla piipun ulkovaipan ja sisäputken välinen ilmarako läpivientien kohdalta kondenssi ilmiön estämiseksi. (veden muodostumisen ehkäisemiseksi)
- Palavatarvikkeisen rakennusosan, kuten väli-tai yläpohjan, läpimenokohtaan asennetaan lisäksi 100mm paksu kerros palovillaa, joka tiiviisti liittyy hormin ulkopintaan.
- Kantavien rakenteiden etäisyys piipun ulkokuoresta oltava vähintään 100mm.
- Elementtisavupiiput valmistetaan standardin EN 1856-1 mukaan.

Huomioitavaa:

Vältä haaraelementin kosketusta 0,5m korkeudella, saattaa kuumentua.

Jos savupiipussa on kondenssiveden poistoputki niin sitä ei saa asentaa suoraan seinään päin.

Artisan Oy
Tehontie 12 45200 Kouvola
Puh.05-3213600 fax.05-3212777

HST-PIIPPUELEMENTTIEN ASENNUSOHJE

