

Artisan Oy  
Tehontie 12 45200 Kouvola  
Puh.05-3213600

## Seinänläpi menevän savuhormin asennusohje

Ensin tehdään seinään hormin ulkovaipan kokoinen reikä.  
Sitten kiinnitetään piipulle mahdollinen pohjakannake seinään tai pohjajakkara maahan.

Elementtien kokoaminen aloitetaan elementti nro.1:stä,(vaakaputki) joka mitoitetaan sopivan pituiseksi.Tarvittaessa lyhennetään piipun puoleisesta päästä.  
Lyhennettäessä kannattaa sisäputki jättää noin 10-15mm pitemmäksi kuin ulkovaippa.Haaraelementti on silloin helpompi sovittaa paikoilleen.  
Vaakaelementin ja haaraelementin voi myös kasata maassa ja nostaa kokonaisuena pohjakannakkeelle.  
Seuraavaksi vaakaelementti sovitetaan kiukaan sovitteeseen ja tiivistetään firecement tiivistemassalla.  
Vaakaosuuden jälkeen asennetaan haaraelementti.

Elementit asennetaan aina niin,että sisäputkessa pienipää alaspäin ja ulkoputkessa isopää alaspäin.  
Jatketaan kasaamista numerojärjestyksessä siten että,vedetään sisäputken pientäpäätä ulos eristeestä noin 200mm.

Pursota firecementtiä ohuena nauhana elementin sisäputken pienempään ulkopinnalle ja työnnä putkenpää edellisen elementin sisälle.  
Eristä kaikki liitoskohdat firecementillä.Suositteltu sauman leveys min.5mm max.leveys 15mm.

Kun alimmaisien putken yläpää on pienempään uran kohdalla niin lyödään vasaralla alimmaisien putken yläpää neljältä puolelta uranpohjalle lukoksi.

Vedetään putken päällä oleva eriste edelliseen eristeeseen kiinni,ettei rakoja jää eristevaippaan.

Vedetään ulkoputki alimmaisien ulkoputken päälle,tarkistetaan suoruus ja kiinnitetään putket toisiinsa vetoniiteillä tai peltiruuveilla neljältä puolelta.  
Asennetaan seinätuki paikalleen.

Jos savuhormin nuohous suoritetaan piipun alaosasta,kannattaa sadehattu kiinnittää esim. popniitein tai peltiruuveilla.

Muista myös tiivistää palovillalla piipun ulkovaipan ja sisäputken välinen ilmarako läpivientien kohdalta kondenssi-ilmion estämiseksi.

Palavatarvikkeisen rakennusosan,kuten seinän tai katon läpimenokohtaan asennetaan lisäksi 100mm paksu kerros palovillaa,joka tiiviisti liittyy hormin ulkopintaan.

Artisan Oy  
Tehontie 12 45200 Kouvola  
Puh.05-3213600

Tapio elementtipiippu valmistetaan standardin EN 1856-1 mukaan.

**Huomioitavaa:**

Kiukaan savuhormia asennettaessa pitää huomioida,että mikään palavatarvikkeinen rakennusosa ei saa olla kiinni savupiipun ulkokuoressa.  
Suojaetäisyys 100mm.

Vältä haaraelementin koskettelua 0,5m korkeudella,saattaa kuumentua.  
Jos savupiipussa on kondenssioveden poistoputki niin sitä ei saa asentaa suoraan seinään päin.

Artisan Oy  
Tehontie 12 45200 Kouvola  
Puh.05-3213600

ARTISAN

Artisan Oy  
Tehontie 12 45200 Kouvola  
Puh.05-3213600 fax.05-3212777

### HST-PIIPPUELEMENTTIEN ASENNUSOHJE

