

Takan,kiukaan tai kattilan päältä lähtevän savuhormin asennusohje

- Elementtien kokoaminen aloitetaan elementti nro.1:stä,(peltielementti tai kattilan liitoskappale) joka sovitetaan ja tiivistetään firecementillä.
- Firecementtiä pursotetaan sisäputken pieneenpäähän ja painetaan elementti paikoilleen.
- Aukaise savupelti auki niin ylimääräinen tiivistemassa tippuu takkaan.
- Elementit asennetaan aina niin, että sisäputkessa pienipää alaspäin ja ulkoputkessa isopää alaspäin.
- Jatketaan kasaamista numerojärjestyksessä siten,että vedetään sisäputken pienipää ulos eristeestä noin 200mm.
- Pursota firecementtiä ohuena nauhana putken ulkopinnalle ja työnnä putkenpää edellisen elementin sisälle.Eristä kaikki elementtien liitoskohdat firecementillä. Suositeltu sauman koko: min.leveys 5mm, max.leveys 15mm.
- Kun alimmaisen putken yläpää on pienempään uran kohdalla niin lyödään vasaralla alimmaisen putken yläpää neljältä puolelta uranpohjalle lukoksi.
- Vedetään putken päällä oleva eriste alimmaisen eristeeseen kiinni,ettei rakoja jää eristevaippaan.
- Vedetään ulkoputki alimmaisen ulkoputken päälle,tarkistetaan suoruus ja kiinnitetään putket toisiinsa vetoniiteillä tai peltiruuveilla neljältä puolelta.
- Jos savuhormin nuohous suoritetaan piipun alaosaan,kannattaa sadehattu kiinnittää esim.popniiteillä tai peltiruuveilla.
- Muista myös tiivistää palovillalla piipun ulkovaipan ja sisäputken välinen ilmarako läpivientien kohdalta kondenssi ilmiön estämiseksi. (veden muodostumisen ehkäisemiseksi)
- Palavatarvikkeisen rakennusosan, kuten väli-tai yläpohjan, läpimenokohtaan asennetaan lisäksi 100mm paksu kerros palovillaa,joka tiiviisti liittyy hormin ulkopintaan.
- Kantavien rakenteiden etäisyys piipun ulkokuoresta oltava vähintään 100mm.

Elementtisavupiiput valmistetaan standardin EN 1856-1 mukaan.

Huomioitavaa:

Jos savupiipussa on kondenssioveden poistoputki niin sitä ei saa asentaa suoraan seinään päin.

Kiukaan savupiippua asennettaessa on huomioitava että piipun ulkovaipassa ei saa olla kiinni mitään palavaa tarviketta, muista suojaetäisyys 100mm.

Artisan Oy
Tehontie 12 45200 Kouvola
Puh.05-3213600 fax.05-3212777

HST-PIIPPUELEMENTTIEN ASENNUSOHJE

